

Câble de sous-plancher

Matériaux :

- Contrôle de thermostat COMFORT~ONE™
- Coffret profond carre de 10 cm (4 po)
- Boite de jonction de 10 cm (4 po) avec couvercle, si nécessaire
- Conduit flexible ou rigide homologue UL (pour nouvelles constructions)
- Câblage électrique de calibre 12 ou 14 (consultez le code local)

Outils :

- Multimètre numérique pour les tests d'ohms; doit mesurer jusqu'à 20 000 ohms pour mesurer le capteur
- Pince à dénuder
- Brocheuse
- Ruban à mesurer
- Marqueur
- Tournevis Phillips
- Ruban de tirage
- Perceuse avec mèche 1/4" et 1/2"
- Ruban à coller électrique
- Isolant en fibre de verre (R-13 ou R-19)